

Ustawienie zaworu wody
system Millipore p.405

Zawór zamknięty – woda nie leci



Zawór otwarty – pobór wody



Nieprawidłowa pozycja zaworu – woda dalej leci

